

## 噴射ボタンの取替方法

アドバンスコート エアゾール缶は、ボタンをロックして一度に全量噴射させる「全量噴射型 (①)」です。一度に使い切らない、プッシュしている時間のみ噴射されるタイプ (②) へ変更するには、下記の方法でボタンを取り換えてください。



### 【取替方法】

(1) 噴射口部分を上げる。



(2) 枠をペンチ等の工具で掴み、引っ張り上げてボタンを外す。



(3) ボタンを外した部分に、専用のボタン②をはめ込む。



※取替動画はこちら↓

<https://youtu.be/mnRldouPO4Y>



※工具を使用する際は、保護手袋を着用して安全を確保して下さい。

※ボタンをはめ込むタイミングで薬剤が噴射されます。噴射口が向いている先に誰もいないことを確認して下さい。

※はめ込んだ後は、ボタンが外れないことをよく確認して下さい。

※一度噴射させたエアゾール缶は、ノズルが目詰まりする可能性があるため、1時間以内に使い切して下さい。

※ペンチが無い場合は、下記の身近なものを使用すれば、簡単に外すことも可能です。

<マイナスドライバー>



<スプーンの柄>



<ホッチキス>

